

SMARTWATCH KIDS  
**ALLO PLUS 4G**  
GPS

Anti-pérdida

**leotec**  
kids



Guía de instalación rápida  
Guia de Instalação Rápido

### Características



### Cargar la batería

Antes de comenzar a usar el dispositivo es aconsejable realizar una carga completa.

Conecte el cable magnético en el reloj. Ahora conecte el extremo USB del cable a un cargador de pared USB de 5V 1A o a un puerto USB de ordenador. No utilice el reloj mientras se está cargando.

\*\*\* No utilice nunca cargadores de pared USB con voltajes superiores a 5V o amperajes superiores a 1A, ni cargadores de carga rápida \*\*\*

### Uso de la pantalla táctil

Con el dispositivo encendido, deslice el dedo sobre la pantalla táctil del reloj para entrar en las diferentes pantallas y menús.

### Emparejar el reloj con el Smartphone.

Siga las instrucciones de la aplicación Setracker 2 instalada en su smartphone para registrar una cuenta y una contraseña. Le recomendamos que lea atentamente el manual ampliado y siga las instrucciones paso a paso

Escanee el código QR para descargar la aplicación para su sistema android o IOS y un manual completo



<http://leotec.com/descarga-de-software/>

### Atención:

Su reloj sólo es resistente a salpicaduras y lluvia. El vapor de agua y la sal puede afectar al funcionamiento del reloj, por favor no lo utilice en agua salada o en lugares como Saunas

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC  
Nombre del suministrador: Leotec Digital Style S.L.  
Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan 259  
08901 - L'Hospitalet de Llobregat – Barcelona  
Tel: +34 93 267 66 00  
NIF: B62646104  
Web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com)



Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Smartwatch KIDS ALLO 4G ADVANCED GPS LESWKIDS04

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: (<https://leotec.com/declaracion-de-conformidad>)

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.



Los dispositivos Leotec para su funcionamiento hacen uso de aplicaciones recomendadas de software de terceros, Leotec no se hace responsable de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud.

### Usando a tela de toque

Com o dispositivo ligado, deslize o dedo na tela de toque do relógio para entrar nas diferentes telas e menus.

### Emparelhe o relógio com o smartphone.

Siga as instruções do aplicativo Setracker 2 instalado em seu smartphone para registrar uma conta e uma senha. Recomendamos que você leia o manual estendido com atenção e siga as instruções passo a passo

Leia o código QR ou visite o link para baixar o aplicativo para seu sistema Android ou IOS e um manual completo em português



<http://leotec.com/descarga-de-software/>

### Atenção:

Seu relógio é apenas resistente a respingos e chuva. O vapor d'água e o sal podem afetar o funcionamento do relógio, não o use em água salgada ou em locais como saunas

## Características



### Carregue a bateria

Antes de começar a usar o dispositivo, é aconselhável efetuar uma carga completa.

Conecte o cabo magnético ao relógio. Agora, conecte a extremidade USB do cabo a um carregador de parede USB 5V 1A ou à porta USB do computador. Não use o relógio enquanto ele estiver carregando.

\*\*\* Nunca use carregadores USB de parede com voltagem superior a 5 V ou amperagem superior a 1 A ou carregadores de carregamento rápido \*\*\*